

Le répartiteur de frais de chauffage *doprino*® III radio


Le répartiteur de frais de chauffage permet de mesurer la consommation de chauffage de chaque logement en habitat collectif. Il faut équiper chaque radiateur d'un répartiteur.

Comment ça marche ?

Avec ses 2 sondes, il mesure en continu la température du radiateur ainsi que celle de la pièce. Il affiche un index représentatif de l'évolution de ces 2 températures dans le temps.

➔ Plus vous chauffez, plus le compteur enregistre de consommation.

À la fin de chaque année (ou période de calcul des charges), l'index est mémorisé et l'appareil est remis à zéro pour une nouvelle période de consommation.



Pour accéder aux informations, appuyez sur le bouton poussoir

Comment sont répartis les frais de chauffage ?

Les radiateurs n'ayant pas tous la même puissance, il faut en tenir compte pour le calcul de votre consommation. Pour cela, le type et la puissance de chaque radiateur de votre logement sont enregistrés lors de l'installation du répartiteur ista.

■ L'index relevé est converti en valeur de consommation =

l'index relevé **1** multiplié par la puissance du radiateur **2** multiplié par le coefficient de couplage radiateur/répartiteur **3**



Le coefficient de couplage est différent en fonction du type de chaque radiateur.

Cette valeur de consommation peut-être corrigée par un coefficient de situation de la pièce (pignon, rez de chaussée...) si cette option a été retenue par votre résidence.



Le + ista

Le relevé de votre consommation va être réalisé à distance par ista sans vous déranger.

Vous n'avez aucune action à effectuer.

